握りスイッチ(印鑑ケース式)

使　用　機　器　の　概　要

・100 円ショップで販売されている印鑑ケースを使用。
・マイクロスイッチを取り付けている。

こ　ん　な　教　材　・　教　具

・軽く握ることでスイッチがオンになる。
・握る加減をスポンジなどで加減することができる。
・動きやすい指の位置に設定できる。

（こんな子どもに使用しました）

・意図的に指先に力を入れることが可能な子ども。（ただしケースを握ることができる状態で指先に力を入れることができる）
（意図的に動かす動きの幅が１ｃｍ程度ある子ども）

指　導　の　ね　ら　い　（目標）

・スイッチを使用することで様々なおもちゃや ICT 機器を操作することができる。

指　導　後　の　変　化

・より意図的な身体の動きが増えてきた。
・操作ができたときの表情などに変化が見られた。

キーワード

・身体の動き
・ICT 環境
・スイッチ
・周辺機器等
・自作

使用する機器

教　材　・　教　具　の　作　り　方　・　使　用　の　仕　方

〇作り方

①印鑑ケースとマイクロスイッチ、ケーブル、3.5mm ジャックを用意する。

②印鑑ケースの底に穴を開け、ケーブルを通しマイクロスイッチをケースの蓋と触れるように取り付ける

③マイクロスイッチと 3.5mm ジャックに、それぞれケーブルをハンダで接続する。

〇使用の仕方

①手に握って、動きやすい指でボタンを押す。